




1




2




3




4




5










6



7




Move to stage 8 Next Page.
Allez à l'étape 8 Page suivante
Continúe con el paso 8 en la siguiente pagina




13

**REVERSE
INVERSEZ
Inverso**



Completed so far..
Résultat à ce point
terminado hasta ahora


14



10I01 X 2

10I01

15



10I01 X 2


10I01

16

Align T.V. behind the
two legs.

Alignez la TV derrière
les 2 pattes.


Coloque de forma
alineada la TV detrás
de las dos patas.



Push T.V. forward to lean
against the frame.

Poussez TV vers l'avant
contre les pattes.

Empuje la TV hacia
adelante para apoyarla
contra el marco.




Ensure profile of T.V.
and stand are aligned.


La TV et la base doivent
être alignées.

Asegúrese que el perfil
de la TV y el mueble estén
alineados.

3



17



07G01 X 4


Secure the T.V. to
the stand using
the 4 screws
(07G01)

Attachez la TV à
la base utilisant
les 4 vis (07G01)

Asegure la TV al
mueble usando las
cuatro pijas.

07G01

18



WARNING:

Do not move the stand while T.V.
or other appliances are on or in
the unit.

ATTENTION

Ne déplacez pas la base quand la
TV ou autres appareils sont
dessus ou dedans l'unité.

ADVERTENCIA

No mueva el mueble mientras
la TV u otro elemento
estén sobre o en la unidad.

**Complete
Complété
Completo**

PRODUCT INFORMATION

INFO. SUR LE PRODUIT

Información de Producto

If any parts are missing, please call the Spares and Accessories Hotline...
Si il y a des pieces qui manquent, telephonez la ligne pour les pieces de rechange et les accessoires.
Si le faltan partes, po favor llame a la Linea de Auxilio de Repuestos y Accesorios.





866 346 7179

Monday to Friday
8:00 AM~5:00 PM
(Central Standard Time)

(Major Holiday Excluded)

Philips Flat Screen TC 27PV2 U T.V. Stand TC 27PV2 Base pour Écran Plat Philips TC 27PV2 Philips Real Flat Mueble de Televisión



PARTS CHECK-LIST

| Code | Component | Qty |
|------|------------------|-----|
| A | Top panel | 1 |
| B | Glass shelves | 2 |
| C | Stand back panel | 1 |
| D | R/H Leg | 1 |
| E | L/H Leg | 1 |
| F | R/H Deco. panel | 1 |
| G | L/H Deco. panel | 1 |
| H | Metal frame | 1 |

PIÈCES INCLUSES

| Code | Compoasnt | Qté |
|------|-----------------------|-----|
| A | Dessus | 1 |
| B | Tanlettes de verre | 2 |
| C | Panneau arriere | 1 |
| D | Patr de drolte | 1 |
| E | Patte de gauche | 1 |
| F | Panneau déco. droit | 1 |
| G | Panneau déco. dgauche | 1 |
| H | Chassis métallque | 1 |

Lista de Revisión de Partes

| Código | Pieza/Parte | Cantidad |
|--------|----------------------------|----------|
| A | Panel Superior | 1 |
| B | Estante de Vidrio | 2 |
| C | Panel Trasero | 1 |
| D | Pata derecha | 1 |
| E | Pata Izquierda | 1 |
| F | Panel decorativo derecho | 1 |
| G | Panel decorativo izquierdo | 1 |
| H | Marco Metálico | 1 |

PARTS CHECK-LIST

Pièces détachées

Lista de Revision de Paresw

| Code | Description | Description | Description | Qty |
|-------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------|
| 22Q03 | Philips-Head Bolts- 43mm | Boulons tete en croi- 43mm | Tornillo con cabeza de cruz- 43mm | X 7 |
| 22Q01 | Philips-Head Bolts- 27mm | Boulons tete en croi- 27mm | Tornillo con cabeza de cruz- 27mm | X 6 |
| 07G01 | Self-tapping Screw -38mm | Vis taraud -38mm | Pijas de madera -38mm | X 4 |
| 07E01 | Self-tapping Screw -19mm | Vis taraud -19mm | Pijas de madera -19mm | X 18 |
| 03G02 | Rubber Foot | Coussin de caoutchouc | Rondana | X 4 |
| 10I01 | Glass Shelf Supporters | Suoort pour tablettes de verre | Soportes para el estante de vidrio | X 4 |
| 10B01 | Plastic Dowels-25mm | dowels plastique-25mm | Espiga de plastico-25mm | X 3 |
| 21N02 | Stick Pad | pastilles autocollant | Estique almohadilla | X 5 |

NOTICE

There are many small components used in the cons-truction of this unit.

These loose items should be kept away from young children whilst assembling your unit.

This TV stand is designed for use with specified TVs. Use with other models may result in instability causing possible injury.

AVIS

Il y a plusieurs petites pièces utilisées dans la construction de cette base. Veillez vous assurez que ces petites pièces ne sont pas à la portée de jeunes enfants pendant que vous en faites l'assemblage.

Cette base a été conçue pour certains modèles spécifiques.

L'utiliser avec d'autres modèles, pourrait produire une instabilité pouvant causer des blessures.

NOTICE


Nota Importante Para la construcción de esta unidad son necesarios muchos pequeños elementos.

Estas pequeñas piezas deben mantenerse alejadas de los niños pequeños mientras arma el mueble.

Este mueble de TV está diseñado para usarse con modelos de TV's específicas.

Al ser usado con otros modelos puede causar inestabilidad y, por consiguiente, un daño.

You will need a crosshead screwdriver
Un tournevis à lame en croix vous sera nécessaire
Usted va a necesitar un desarmador de Phillips



CROSSHEAD SCREWDRIVER(INCLUDED)
Tournevis à lame en croix(Inclus)
Desarmador de Phillips Includo